刻录时设备忙:

User Account Control 降成最低就可以啦

安装时黑屏:

1 您刻录完后,会在 U 盘中看到如下文件:



2.需要修改的文件为

syslinux.cfg 和 isolinux.cfg

3.在两个文件中都添加一行 config nomodeset 添加位置如下图:

```
DEFAULT kernel
APPEND ramdisk_size=389625 initrd=bootcd.img,overlay.img
config nomodeset
root=/dev/ram0 rw biosdevname=0 selinux=0
systemd.log_target=console
DISPLAY pl_version
PROMPT 0
TIMEOUT 40
```

4.电脑从 U 盘启动